

高低溫度計使用說明

■用途

監測某一段時間內疫苗冷藏環境之溫度變化。

■判讀（右圖）

舉例自 8/15 下午 5 點至 8/16 上午 8 點期間監測之溫度顯示：

- 曾經最高溫：23°C（標示 Max. 藍柱下緣）
- 曾經最低溫：5 °C（標示 Min. 藍柱下緣）
- 查看時溫度：17 °C（左右水銀柱上緣）

■小叮嚀

- 查看溫度時，應垂直握溫度計，平視判讀數據。
- 查看結束時，按壓溫度計中央「Reset」鍵，使藍柱與水銀柱密合，重新開始監測溫度變化。
- 「查看時溫度」需同時查看左右水銀柱上緣顯示之溫度；如水銀柱斷裂或左右水銀溫差 > 1°C，即應汰換。

